

TRACK-BED™

HO SCALE STRIPS (BULK PACK) ST1461



INSTRUCTIONS

Do NOT cut with Hot Wire Foam Cutter (ST1435, ST14401-ST14403). Toxic fumes may be emitted.

1. Spread a layer of Foam Tack™ Glue (ST1444) over surface area where Track-Bed™ will be laid. Press in place, butting pieces snugly end-to-end. Pin in place with Foam Nails (ST1432) until glue is dry (approximately 1 hour).
2. For tight curves, separate Track-Bed along center seam. Press sections in place separately, butting snugly side-by-side.
3. To attach track, spread a thin layer of Foam Tack Glue on installed Track-Bed and lay track. Hold in place with Foam Nails until dry.

INSTRUCTIONS

Ne pas couper avec fil chaud mousse cutter (Hot Wire Foam Cutter, ST1435, ST14401-ST14403), comme des fumées toxiques peut être émise.

1. Étaler une couche de Foam Tack™ Glue (ST1444) plus surface où Track-Bed™ seront portées. Appuyez en place, crouponnage pièces confortablement fin-de-fin. Pin en place avec la mousse clous (Foam Nails, ST1432) jusqu'au colle sèche (environ 1 heure).
2. Pour serré courbes, distinct Track-Bed ainsi centre couture. Appuyez sections en place séparément, crouponnage confortablement côte-à-côte.
3. Pour joindre piste, étaler une mince couche de Foam Tack Glue sur installé Track-Bed et jeter piste. Tenir en place avec la mousse clous jusqu'à sec.

INSTRUCCIONES

No se deben cortar con alambre caliente de espuma cutter (Hot Wire Foam Cutter, ST1435, ST14401-ST14403), como vapores tóxicos pueden ser emitidas.

1. Extender una capa de Foam Tack™ Glue (ST1444) superficie donde Track-Bed™ estarán establecidas. Pulse en lugar, topeteos piezas perfectamente extreme a extremo. Pin en su lugar con Foam Nails (ST1432) hasta que el pegamento esté seco (aproximadamente 1 hora).
2. Para curvas cerradas, separado Track-Bed junto centro costuras. Presione secciones en lugar separadamente, embestida momentos apacibles de lado a lado.
3. Para adjuntar pista, extender una capa delgada de Foam Tack Glue en instalado Track-Bed y colocar los rieles. En lugar de clavo espuma hasta que seque.

ANWEISUNGEN

Nicht schneiden mit Heißdraht Styroporschneider (Hot Wire Foam Cutter, ST1435, ST14401-ST14403), als giftiger dämpfe freigesetzt werden.

1. Verteilen Sie eine Schicht von Foam Tack™ Glue (ST1444) über Fläche wo Track-Bed™ wird festgelegt werden. Drücken Sie stückzahl in Ort fest Endezu-Ende. Pin mit Styropor Nägel (Foam Nails, ST1432) bis Kleber trocknet (etwa 1 Stunde).
2. Für enge Kurven, separate Track-Bed entlang Zentrum Naht. Drücken Sie Abschnitte in Ort getrennt, seite-byseite.
3. Zur Befestigung track, verbreitet eine dünne Schicht Foam Tack Glue auf installiert Track-Bed und Laien track. Im Ort mit Schaumstoff Nägel bis trocken.



MODELING AND CARE INFORMATION: To remove Track-Bed or track, soften Foam Tack Glue with warm, soapy water. If glue is hard to remove, use denatured alcohol. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and cleanup.



CAUTION: Cutting tools and Foam Nails recommended. Use with care.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!